



INSTRUCCIONES OPERATIVAS PARA WOLO SEE-MORE™ MODELO LED 6000 FARO DE TRABAJO LED DE 15 WATS

Su elección de un faro de trabajo WOLO recargable es la correcta para usarlo en casa, en la navegación, en el campo, a orillas de la carretera como asistencia, etc. Wolo fabrica este producto con los mejores materiales. Cada faro se prueba para que cumpla con los mejores parámetros antes de ser empaquetado y así garantizar un excelente desempeño. Nuestra mano de obra de calidad y componentes garantizan que los productos Wolo prestarán un servicio fiable. Si usted necesita ayuda para usar nuestro faro de trabajo Wolo, nuestros técnicos están a su disposición para aclarar sus dudas, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m. EST y por el número 1-888-550-4676.

IMPORTANTE: Lea estas instrucciones antes de usar el faro para asegurar un uso / almacenamiento adecuado. Las baterías de iones de litio tendrán cientos de ciclos seguros de carga y descarga. Siga siempre las sencillas directrices que se mencionan a continuación y sea siempre precavido y cuidadoso con este artefacto así como debe ser con cualquier artefacto eléctrico o electrónico.

PARA OPERAR EL FARO:

1. Presione y libere el botón On/Off para encender.
2. Presione y libere el botón Mode para seleccionar cada uno de los tres (3) diferentes modos: LARGO ALCANCE, CORTO ALCANCE Y LUZ INTERMITENTE DE SOS.
3. Presione y libere el botón On/Off para apagar.
4. Cuando las baterías estén completamente cargadas, usted podrá usar el faro por aproximadamente 4 horas en modo de luz de largo alcance.

PARA REGARGAR BATERIAS:

IMPORTANTE: Use solo cargadores de corriente alterna de 110 voltios o cables de poder de 12 voltios con el enchufe de encendedor de cigarrillos incluido que sirve para recargar las baterías del faro. (Las baterías podrían necesitar ser recargadas por completo antes del primer uso).

5. El conector macho conectado al cable del cargador se inserta en la toma que se encuentra en el botón detrás de la luz.
6. Conecte al cargador a una toma de corriente alterna de 110 Voltios o al enchufe de encendedor de cigarrillos de 12 voltios (tomacorriente del vehículo)
7. El indicador LED, que se encuentra en el panel de control frontal, se iluminará en color ROJO cuando este en proceso de recarga y en VERDE cuando las baterías estén totalmente cargadas. Deje cargando por aproximadamente 4 horas si las baterías están descargadas por completo y cuando el faro no encienda.

NOTA: Al usar el cargador de 110 voltios de corriente alterna, podría palpar que el mismo adquiere una temperatura tibia al tacto. Esto es normal.

ALMACENAMIENTO DEL FARO:

NO ALMACENE EL FARO CON LAS BATERIAS COMPLETAMENTE CARGADAS POR MÁS DE TRES MESES. Antes de guardarlo por largos periodos de tiempo y no usarlo, agote las baterías encendiendo el faro por unos 5 minutos antes de guardarlo. No hacer esto podría traer como resultado que las baterías se dañen durante un almacenamiento prolongado.



CUIDADO DE LAS BATERÍAS:

Las baterías de iones de litio tendrán una duración de cientos de ciclos de carga y descarga. El faro está diseñado para apagarse de manera automática y prevenir agotamiento de las baterías. Hay un circuito de corte el cual detendrá el proceso de recarga cuando estas estén completamente cargadas (4.2 voltios) y el indicador de carga se iluminará en color verde.

BASE MAGNETICA:

Integrada a la base del faro, se halla un imán muy bien protegido, que hará que el faro se adhiera a cualquier superficie de metal.

MANEJO:

El faro tiene una cómoda manija que permite al usuario sostener o colgar la luz. Cuando no se necesite la manija, esta se pliega.

AVISO

¡El faro WOLO SEE-MORE puede generar rayos de luz muy brillantes! Nunca mire directamente al LED mientras la luz esté encendida. Nunca apunte la luz directamente a los ojos de otros. El mal uso podría causar daños permanentes en los ojos. Las baterías de iones recargables se usan como aquellas en las laptops, teléfonos celulares, y aparatos eléctricos inalámbricos. Siempre se deben tomar precauciones al recargar, descargar y guardar las baterías del faro.

- Use solo cargadores de corriente alterna de 110 voltios o cable de poder de 12 voltios con enchufe de encendedor de cigarrillos incluido para cargar baterías de iones de litio de 3.7 voltios.
- NUNCA DEJE LAS BATERÍAS CONECTADAS A UN CARGADOR DESATENDIDO.
- NUNCA DEJE QUE LAS BATERÍAS SE RECALIENTEN. Nunca permita que las baterías se calienten a una temperatura sobre los 158°F (70°C). Las baterías de ion litio podrían expedir electrolito o explotar.
- NUNCA SUMERJA LAS BATERÍAS EN AGUA O LAS EXPONGA A CONDICIONES DE HUMEDAS.
- NUNCA DESMONTE LAS BATERÍAS. Si necesita baterías de repuesto, use únicamente el repuesto correcto. La pieza Wolo 6000B se encuentra disponible en Wolo y puede llamar al número: 888-550-4676 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Hora del este.
- MANTENGA SIEMPRE EL FARO Y SUS BATERÍAS ALEJADAS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- MANTENGA SIEMPRE EL FARO Y SUS BATERÍAS ALEJADAS DEL FUEGO.

GARANTÍA

La Corporación (Wolo) le garantiza al comprador original, por tres meses desde la fecha de compra, que el producto está libre de defectos en mano de obra y materiales. Si se comprueba el defecto, a su elección, se reparará o reemplazará sin costo alguno, si es devuelto a Wolo en tres meses desde la fecha de la adquisición junto con comprobante compra como se describe a continuación. Wolo se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto previo a establecer cualquier reclamo de garantía por motivo de reparación o reemplazo. Esta garantía se limita como se menciona arriba y Wolo no se hará responsable por incendios u otros siniestros o accidentes, debido a negligencia, abuso, mal uso, modificaciones, mala instalación del producto o causas naturales.

NINGUNA GARANTÍA EXPRESADA QUE NO SE INDIQUE EN ESTE DOCUMENTO ES EXCLUIDA Y RECHAZADA. LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SE LIMITAN EXPRESAMENTE AL TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO ES RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL O DERIVADO, QUE SURGE DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DE OTRO MODO.

Para obtener servicios de garantías, devuelva el producto previamente pagado, e incluya la factura original de venta que muestre la fecha de la compra. Proporcione una breve descripción acerca del problema con un número de teléfono para comunicarnos durante el día. Incluya también un giro postal o un cheque por un monto de \$10.00 para cubrir gastos de envío.

Envíe a:

Wolo Manufacturing Corp.
Attn: Warranty Service
One Saxwood Street, Deer Park, NY 11729
Correo Electrónico: tech@wolo-mfg.com